Inhalt

Inhalt **1**
Allgemeine Hinweise für den Gebrauch **2**
Haftungsausschluss **2**
Karton Inhalt **2**
1.0 Produkt Grundlagen **4**
1.1 Knöpfe und Anschlüsse 4
1.2 Starten und Herunterfahren 4
2.0 Anleitung zu Google Android 4.0 ..... **5**
2.1 Der Desktop 5
2.2 Der App Ordner – oben rechts 6
2.3 Google suche / Sprach suche – oben links 7
2.4 Navigation Symbole – unten links 7
2.5 Status informations Bereich – unten rechts 8
3.0 Allgemeine Bedienung **8**
3.1 Batterie status/ Tablet PC laden 8
3.2 Apps installieren 9
3.3 Verwalten/ entfernen von Apps 9
3.4 Konto hinzufügen 10
4.0 Grundeinstellungen **11**
4.1 Sprache ändern 11
4.2 WiFi einstellungen 11
4.3 Tablet PC mit PC verbinden 12
4.4 Einsetzen der SIM Karte in SIM 1/ SIM 2 14
4.5 Anrufe, SMS und Telefonbuch 15
4.6 GPS aktivieren auf ihrem Tablet PC 16
5.0 Häufig gestellte Fragen **18**

Allgemeine Hinweise für den Gebrauch

Dieses Produkt ist ein hochentwickeltes elektronisches Gerät, Demontage, Anpassungen oder Reparaturen ohne die entsprechenden Kenntnisse und Vorwarnungen können zu gefährlichen Situationen oder einer Beschädigung des Produkts -und schweren Verletzungen führen.

- Vermeiden Sie den Einsatz unter extremen Bedingungen wie hohen und niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder feuchten Umgebungen und um magnetische Felder. Vermeiden Sie auch langes aussetzen des Gerätegegenüber Sonnenlicht.

- Nur durch den Hersteller zugelasses Zubehör verwenden, um Schäden am Produkt möglicherweise mit Garantie zu vermeiden.

- Bitte beachten Sie die jeweiligen örtlichen Umweltschutz-Vorschriften, welche sich mit veralteten Geräten und Zubehör befassen.

- Verwenden Sie eine schützende Hülle um extreme Erschütterungen auf das Gerät (dh. vor Stößen) zu schützen.

Haftungsausschluss

Die Screenshots für Android dienen nur als Referenz. Sie können auf einem Gerät mit einer anderen Auflösung oder Hardwarekonfiguration als dieses gemacht worden sein und können deshalb leicht abweichen zu diesem Endprodukt.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für den Verlust von Informationen oder Daten die durch Hardware-oder Software-Fehler verursacht werden. Der Benutzer ist verantwortlich für die Durchführung rechtzeitiger Backups von wichtigen Daten.

- Alle Informationen und Abbildungen die in diesem Handbuch verwendet werden und bereitgestellt werden können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Informationen welche in diesem Dokument angeboten werden.

Karton Inhalt

- Android Tablet PC
- Ladegerät Tablet PC (DC / 5V – 2A)
- Bedienungsanleitung
- USB Kabel
- Kopfhörer (optional)
- MicroSD Karte (optional)

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf eines Point of View Produkts. Dieses Produkt kommt mit 2 Jahre Garantie auf die Hardware. Ausnahme ist die Batterie, welche 6 Monaten Garantie hat. Bitte registrieren Sie sich nach Ihrem Kauf innerhalb von 30 Tagen auf unserer Website. Durch diese Registrierung, können wir Ihnen die beste technische Unterstützung bieten. Auf dieser Website erhalten Sie auch weitere Informationen über die Garantie.

www.pointofview-online.com/club

Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Point of View Service Center, über die E-Mail-Adresse:

rma@pointofview.eu

1.0 Produkt Grundlagen

1.1 Knöpfe und Anschlüsse



1	Mini USB
2	Mini HDMI
3	Kopfhörer
4	Mikrofon
5	Micro SD Karten Leser
6	SIM 1 + SIM 2
7	Webcam
8	Lautstärke +/-
9	Power on/off
10	Reset
11	Lautsprecher

1.2 Starten und Herunterfahren

Um das Gerät zu starten, drücken und halten Sie die Power-Taste ", bis der Bildschirm leuchtet.

Zum Herunterfahren Ihres Geräts, drücken und halten Sie die Power-Taste ", bis der folgende Dialog Popup erscheint.



2.0 Anleitung zu Google Android 4.0

2.1 Der Desktop

Das Hauptarbeitsplatz wird der Desktop selbst sein. Hier finden Sie die Verknüpfungen zu den Apps oder Widgets - einer visuellen Anwendung, die Informationen in Echtzeit. Es kann einige vorinstallierte Symbole und Widgets auf Ihrem Tablet PC geben.

Um das Desktop-Hintergrund Bild von Ihrem Tablet PC zu ändern, gehen Sie auf Ihren Desktop indem Sie das 'HOME' Symbol drücken. Um jetzt den Hintergrund zu ändern. Drücken und halten Sie auf einen offenen Bereich auf dem Desktop (kein Symbol drücken) - bis ein Popup erscheint mit dem Namen "Hintergrund auwählen von '. In der Liste erscheinen mehrere Optionen, um ein Bild oder ein animiertes Bild auszuwählen. Die Option "Live Wallpapers" zeigen die vorinstallierten animierten Desktop-Bilder. Andere Optionen wie "Super-HD-Player", "Galerie" oder "Wallpapers" können Sie durch (Breitbild) Fotos, heruntergeladenen Bilder oder andere Fotos auswählen, je nach Merkmal dieser spezifischen Anwendungen.

Um ein Widget oder App-Verknüpfung auf dem Desktop abzulegen, berühren und halten Sie das Symbol, bis der App Ordner verschwindet und der Desktop erscheint. Bewegen Sie Ihren Finger auf den Ort, wo Sie das Symbol platzieren wollen und lassen Sie das Symbol los.

So verschieben oder löschen Sie Symbole und Widgets von Ihrem Desktop. Berühren und halten Sie das Symbol, bis ein Raster angezeigtwird. Verschieben Sie das Symbol an den

neuen Standort oder ziehen Sie es auf das "Entfernen"- Symbol auf der Oberseite des Bildschirms, um es zu entfernen. Los lassen des Touch-Screen bestätigt diesen Vorgang.

2.2 Der App Ordner – oben rechts

Drücken Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um den App Ordner zu öffnen. Hier haben Sie Zugriff auf die zwei weiteren Registerkarten "APPS" und "Widgets". Die "APPS" Registerkarte zeigt alle Anwendungen, die auf dem Tablet PC installiert sind. Die Registerkarte 'Widget' enthält die optionalen Widgets, die auf dem Desktop hinzugefügt werden können.

Um ein Widget oder App-Verknüpfung auf dem Desktop abzulegen, berühren und halten Sie das Symbol, bis der App Ordner verschwindet und der Desktop erscheint. Bewegen Sie Ihren Finger auf den Ort, wo Sie das Symbol platzieren wollen und lassen Sie das Symbol los.

Bei der Verwendung von Apps oder anderen Teilen des Betriebssystems sehen Sie oft das Symbol Zusatzoptionen.

Drücken Sie auf dieses Symbol öffnet sich ein Untermenü mit weiteren Optionen. Funktionen wie das Öffnen einer erweiterten Einstellung im Menü, Umschalten auf ein anderes Konto oder neu angezeigte Informationen sind oft "versteckt" hinter diesem Symbol.



2.3 Google suche / Sprach suche – oben links

Durch Anklicken der "Google-Suche" / Mikrofon-Taste können Sie schneller ihre Suchanfrage eigeben oder sprechen. Die Suche Anwendung wird automatisch feststellen, ob es sich dabei um eine Anwendung oder einer Web-Suche handelt. Im letzteren Fall wird ein Web-Browser geöffnet werden und die Ergebnisse Ihrer Abfrage werden auf der Google-Suchmaschine angezeigt.

Beachten Sie, dass sowohl die "Google-Suche"-Funktion sowie die "Sprach Suche" einen permanenten Zugriff auf das Internet (mit WiFi) haben müssen.



2.4 Navigation Symbole – unten links

Auf der linken Seite finden Sie drei Symbole: Verwenden Sie die Navigations- Symbole ‘HOME’ ⌂ oder 'RETURN ⮌ um den App Ordner zu schließen oder um zu Ihrem Desktop zu gelangen. Das "Letzte Aktivität"-Symbol ▭ zeigt einen Überblick über die aktiven und zuletzt geöffneten Applikationen. Klicken Sie auf eine der kleinen angezeigten Vorschau Bilder, um die Anwendung zu öffnen.

Vorschau letzte Aktivitäten

2.5 Status informations Bereich – unten rechts

Die untere Symbolleiste zeigt ihnen einige weitere Systeminformationen wie (zB).

in der rechten unteren Ecke. Die Inhalte in diesem Bereich zeigen ihnen änderungen, wenn Sie neue Anwendungen installieren, oder updates gemacht werden. Durch Drücken wird ein kleines Overlay-Menü geöffnet, welches die Anzeige von Datum / Uhrzeit, den aktuellen Netzwerk-Status, den Batteriestatus und eine Verknüpfung zu einem anderen Quick-Menü angezeigt, wo Sie einige Dinge wie 'Flugmodus', 'Wifi On / Off', Bildschirm Helligkeit und andere Optionen eingestellt oder umgeschaltet werden können. Auch dieses Quick-Menü enthält eine Verknüpfung zu dem Menü "Einstellungen". Klicken Sie einfach an anderer Stelle auf dem Bildschirm und schließen Sie dieses Menü.

3.0 Allgemeine Bedienung

3.1 Batterie status/ Tablet PC laden

Der aktuelle Ladezustand wird immer in der unteren rechten Ecke des Bildschirms in der System Informationsleiste angezeigt. Das Akku-Symbol ändert sich entsprechend dem Batterie-Status.

Wenn die das DC-Ladegerät angeschlossen haben, wird der Status-Bereich auf der unteren Leiste im Ladesymbol angezeigt. Beachten Sie das Blitz-Symbol im Batterie-Symbol.

3.2 Apps installieren

Sie können Ihre eigenen Apps durch Öffnen des App stores installieren. Dieser kann im "App Ordner 'gefunden werden. Beachten Sie, dass nicht alle Anwendungen einwandfrei funktionieren für Tablet PC‘s. Einige sind speziell für Geräte mit kleinerem Bildschirm wie Smartphones gemacht.

3.3 Verwalten/ entfernen von Apps

Das 'Apps' Symbol im Menü 'Einstellungen' zeigt einen Überblick über die installierten Anwendungen. Es stehen vier Registerkarten zur Verfügung, die die angezeigte App-Liste filtern. Wählen Sie eine Anwendung, um ihre detaillierte Informationen anzuzeigen. In den ausführlichen Informationen haben Sie auch die Möglichkeit zum 'Stop erzwingen', 'Deinstallieren', 'Daten löschen' und 'Auf SD-Karte'. Verschieben der Apps, so sparen Sie einigen internen Speicher auf dem Tablett PC.

Die Möglichkeit "Cache leeren" und "klare Vorgaben" können verwendet werden, wenn Sie Probleme mit einem bestimmten App haben. Löschen zwischengespeicherten Informationen und (möglich falschen) Standardeinstellungen können Probleme lösen. Das Deaktivieren dieser Informationen wird auch zwischen alle gespeicherten Login-Daten. dh das Löschen des Cache Ihres Social-Media-Apps dazu führen, das Sie diese später wieder anmelden oder installieren müssen.

Apps können auch in der Apps Content-Seite des Marktes / shops/ Meine Anwendungen entfernt werden.



3.4 Konto hinzufügen

Der beste Weg, um ihr Android Tablet voll nutzen zu können, ist indem Sie Ihre Google / Gmail-Konto auf Ihr Gerät hinzufügen. Öffnen Sie dazu das Menü "Einstellungen" und wählen Sie das Symbol "Konten & Synchronisierung. Ohne zusätzlich angegebene Konten wird im rechten Bereich nichts angezeigt. Stattdessen wählen Sie die Option "Konto hinzufügen" in der oberen rechten Ecke. Um eine Google / Gmail-Konto hinzuzufügen wählen Sie bitte "Google" im Pop-up Fenster aus und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach Eingabe Ihres Google-Nutzernamen und Passwort haben Sie die Möglichkeit, automatische Sicherungskopien Ihrer Apps, Einstellungen (zB Bookmarks und WiFi Passwörter) und anderer Daten vornehmen zu lassen.







Sie können auch ein POP3, IMAP oder Exchange-Mail-Konto einrichten, indem Sie beim Symbol"E-Mail“ dieses auswählen

Ihre System-oder Netzwerkadministratoren können Sie mit den Server-Informationen und Anmeldeinformationen eingeben. Folgen Sie den Schritten die ihnen auf dem Bildschirm angezeigt werden, um die Konto verknüpfung abzuschließen.

Nachdem Sie Ihren Account (s) erfolgreich mit dem Tablet PC verknüpft haben können Sie die automatische Synchronisierung ein-und ausschalten, indem Sie den Schalter neben dem

"Konto hinzufügen"-Option. OFF ON drücken.

4.0 Grundeinstellungen

4.1 Sprache ändern

Drücken Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um den App Ordner zu öffnen. Wählen Sie die "Einstellungen"-Option, um die Android-Einstellungen zu öffnen.

Bei der Auswahl der Option "Sprache & Eingabe" werden die Inhalte im rechten Fensterbereich angezeigt. Öffnen Sie nun die Option "Sprache" und wählen Sie eine Sprache für den Tablet PC. Dieser Bereich zeigt auch die Tastatur-Einstellungen, die Sie dort anpassen, aktivieren oder deaktivieren können.



4.2 WiFi einstellungen

Drücken Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um den App Ordner zu öffnen. Wählen Sie dieOption "Einstellungen" , um die Android-Einstellungen zu öffnen. Bei der Auswahl der Option 'WiFi' werden die Inhalte im rechten Fensterbereich angezeigt. Der Switch OFF ON ermöglicht es Ihnen, schneller das WiFi ein-und ausschalten.

In der "WiFi" Umgebung können Sie sich die bisher verwendeten WiFi-Netzwerke und die WiFi-Netzwerke, die vom Tablett PC erkannt wurden ansehen. Um neue verfügbare Netze zu finden oder zu suchen drücken Sie bitte 'Suchen' in der rechten oberen Ecke. Durch die Option 'Netzwerkverbindung hinzufügen' können Sie ein Netzwerk manuell eingegeben, die SSID Netzwerk-und Security-Methode hinzufügen.

Ob manuell hinzugefügt oder automatisch erkannt, oftmals müssen Sie eventuell ein Kennwort im Netzwerk eingeben welches akzeptiert werden muss. Bitte kontaktieren Sie Ihren System-oder Netzwerkadministrator für die richtigen Informationen.

Erweiterte Netzwerkeinstellungen können durch Klicken auf das Symbol gefunden werden.



4.3 Tablet PC mit PC verbinden

Beim Anschluss des Tablet PC an Ihren PC über USB wird kein Treiber benötigt, um auf den Tablet PC im internen Speicher oder der eingefügten microSD-Karte zuzugreifen. Allerdings müssen Sie diese Funktion auf dem Tablet PC bestätigen, um die USB-Verbindung herzustellen: Klicken Sie hierzu im Infobereich der System-Informationen am unteren Rand des Bildschirms. Wählen Sie nun die Option "Wählen Sie Dateien auf / von Ihrem Computer zu kopieren."

Wenn Ihr PC denn noch nach einem Treiber fragt, kann es sein, das der Tablet PC im Android Debug-Modus ist. Um dies zu ändern, gehen Sie bitte zum Menü "Einstellungen" und öffnen Sie die "Entwickler Einstellungen '. Im rechten Fensterbereich können Sie nun das 'USB-Debugging " de – oder aktivieren.


Thursday
February 16, 2012
5:16
POV-GUEST
95%
sdcard is mounted
sdcard is mounted
USB connected
Select to copy files to/from your computer.
USB debugging connected
Select to disable USB debugging.

4.4 Einsetzen der SIM Karte in SIM 1/ SIM 2

Schalten Sie das Gerät vor dem Einsetzen der SIM-Karten in Ihren Tablet PC bitte immer aus. Bitte schauen Sie auf die SIM-Symbole auf der Rückseite des Tablet PC und legen Sie ihre SIM-Karten entsprechend ein. SIM 1 ist für reine 'Telefonate' , SIM 2 akzeptiert 'Telefonieren + Daten transfer.

Jetzt ihren Tablet PC auf die Vorderseite drehen und warten, bis Android vollständig gestartet wurde. Wenn eine PIN-Code Abfrage auf der SIM-Karte (n) aktiviert ist, wird Sie das Gerät bitten den PIN-Code einzugeben.

Das System wird auch fragen, welche SIM-Karte entweder für den Sprache oder Daten Bereich verwendet werden soll. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige SIM-Karte für jede Funktion eingelegt ist um zusätzliche Gebühren von Ihrem Netzbetreiber zu vermeiden. Diese SIM-Einstellung und andere Einstellungen können anschließend in Menü "Einstellungen / Drahtlos & Netzwerke / SIM Management" geändert werden.In diesem Bereich stellen Sie auch sicher, dass "Daten aktiviert" sind und überprüft wird ob Internet über 3G möglich ist. Auch wenn Sie ein Roaming-Netz (kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter zu diesen Informationen), sehen können Sie unter "Daten-Roaming" die Einstellungen bezüglich der Netzbetreiber anpassen. Diese befinden sich in:

"Einstellungen / Drahtlos & Netzwerke / Mehr ... / Mobile Netzwerke".

Sobald Sie verbunden sind, sollten Sie ein "Mobiles Netzwerk-Symbol" in der unteren rechten Ecke sehen. Je nach Art der Verbindung, kann dieses Symbol ein H (HSDPA), G (GPRS), E (Edge) oder einfach R (Roaming) oder 3G sein. Beachten Sie, das die 3G-Kommunikation automatisch deaktiviert wird, wenn der Tablet PC mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden wird. Wenn Sie das 3G-Netz verwenden möchten, schalten Sie das Wi-Fi-Netzwerk einfach aus.





4.5 Anrufe, SMS und Telefonbuch

Dieses Gerät kann verwendet werden, um Anrufe zu tätigen und SMS zu versenden. Standardmäßig ist jedes notwendige Symbol um jede dieser Apps zu nutzen auf dem Desktop, aber sie können auch in der App Ordner gefunden werden. Öffnen Sie den App Ordner" und suchen Sie die folgenden Symbole:

Wählen : Telefonbuch : SMS :

Diese Anwendungen verwenden die SIM Vorgaben, die Sie in den "Einstellungen / Drahtlos & Netzwerke / SIM Management" ausgewählt haben, um einen Anruf zu tätigen, SMS usw. Um die Vorgaben der 2. SIM-Karte zu ändern gehen Sie bitte in die "Einstellungen / Drahtlos & Netzwerke / SIM Management" ändern.



4.6 GPS aktivieren auf ihrem Tablet PC

Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten GPS-Empfänger jedoch erfordert dieser spezielle Karten, Navigation Systeme oder einer andere Anwendung, die ihr Signal verwenden. Google-eigenen Anwendungen wie Maps, StreetView und Navigation sind hierzu in der Lage und finden Sie im Google Play Store.

Um Ihre GPS aktivieren, gehen Sie bitte auf:

Einstellungen / Standortdienste und aktivieren Sie die Einstellung: GPS-Satelliten

Sie können auch die Einstellung "Standortdienst von Google" zur Beschleunigung Ihrer GPS-Position verwenden um mobilen und WiFi-Netzwerken Ihren Standort anzugeben.

Beachten Sie, dass die GPS-Funktion ihre Batterie Laufzeit sehr schnell verkürzen kann. Deaktivieren GPS nach Gebrauch, so kann Ihr Gerät länger arbeiten mit einer Akkuladung.



5.0 Häufig gestellte Fragen

1**) Gibt es ein Software-Update für meine Tablette?**

Alle unsere Tablet PC und Android updates werden **auf http://downloads.pointofview-online.com** veröffentlicht.

2) **Heruntergeladene Apps [app name] und installierte arbeiten nicht (richtig)?**

Android-Software wurde ursprünglich für Mobiltelefone entwickelt, und einige Apps haben keine Unterstützung für Android-Geräte mit größerem Bildschirmen oder Android Versionen. Versuchen Sie, die Software zu aktualisieren oder eine kompatible und alternative App. Diese Inkompatibilität tritt manchmal auch auf im Zusammenhang mit Software der früheren Android-Versionen.

3) **Wie kann ich manuell eine APK-Datei installieren?**

Standardmäßig ist es nicht möglich, APK-Dateien manuell zu installieren. Dazu müssen Sie, die Einstellung "Unbekannte Quellen" aktivieren > Sicherheit – Diese Option kann in den Einstellungen gefunden werden.

4) **Mein Akku hält nur dauerhafte xx Stunden!**

Die Betriebszeit des Tablet PC basiert auf einer vollständigen Akkuladung und hängt sehr stark von den spezifischen Aufgaben ab, die Sie ausführen und nutzen. WiFi, Bluetooth und andere drahtlose Kommunikationstechnologien sind dafür bekannt, sehr viel Energie zu verbrauchen. Auch CPU-intensive Anwendungen wie Spiele und HD-Video-Clips können die Energie der Batterie schnell beeinflussen.

Um die Dauer der Batterie zu maximieren, können Sie bei der Optimierung der folgenden Einstellungen den Verbrauch reduzieren:

- Wählen Sie eine niedrige oder dynamische Helligkeit des Bildschirms

- Ein kurzer Druck auf die Power-Taste versetzt ihren Tablet PC in den Standby-Modus

- Installieren Sie einen 'App Killer ", um den Speicher von letzten Apps zu löschen

- Deaktivieren der Wifi Verbindung, wenn diese nicht genutzt wird

- Entfernen Sie USB-Geräte die angeschlossen sind

- Vermeiden Sie den Gebrauch / Laden in extrem heißen oder kalten Umgebungen

5) **Kann ich den Tablet PC über USB Laden?**

Ja, aber es Lädt recht langsam aufgrund der begrenzten Leistung des USB-Anschluss, da dieser nur (500mAh) liefern kann. Das Ladegerät kann bis zu 2A abgeben und ist somit viel schneller zum Aufladen geeignet.